





A


A.1



A.2




A.3



When fully charged, light will blink green for 1 second every 30 seconds.
Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant clignote en vert pendant 1 seconde toutes les 30 secondes.
Cuando está completamente cargada, la luz parpadeará en verde durante 1 segundo cada 30 segundos.
Quando totalmente carregada, a luz piscará em verde por 1 segundo a cada 30 segundos.
Bei voller Ladung blinkt das Licht alle 30 Sekunden 1 Sekunde lang grün.
Wanneer volledig opgeladen, zal het licht elke 30 seconden 1 seconde groen knipperen.
Quando è completamente carica, la luce lampeggia in verde per 1 secondo ogni 30 secondi.

B



C




D



E


Submerge immediately after pushing ON.
Submerger immédiatement après avoir appuyé sur MARCHE.
Sumerja inmediatamente después de presionar ENCENDIDO.
Submergir imediatamente após pressionar LIGAR.
Tauchen Sie sofort nach dem Drücken der AN.
Dompel onmiddellijk onder nadat u op ANN hebt gedrukt.
Immergere immediatamente dopo aver premuto ACCESO.



Push for ON / OFF
Pousser pour MARCHE / ARRÊT
Empuje para ENCENDIDO / APAGADO
Empurre para LIGAR / DESLIGAR
Drängen auf AN / AUS
Druk op voor ANN / UIT
Spingere per ACCESO / SPENTO

F

Maintenance • Entretien • Mantenimiento • Manutenção Wartung • Onderhoud • Manutenzione



→ mypoolblaster.com/maxlicg

WaterTechCorp.com

For more maintenance information, refer to the Operator's Manual.
Pour plus d'informations de maintenance, reportez-vous au manuel de l'opérateur.
Para más información de mantenimiento, refiérase al Manual de Operador.
Para obter mais informações sobre manutenção, consulte o Manual do Operador.
Weitere Wartungsinformationen finden Sie in der Betriebsanleitung.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer onderhoudsinformatie.
Per ulteriori informazioni sulla manutenzione, consultare il Manuale per l'operatore.